

Arbetsmiljöindikatorer

Framtagna av Arbetsmiljögruppen inom Byggherrarna maj 2017, version 1.

Indikatorer märkta med * ska anmälas till Arbetsmiljöverket www.anmalarbetsskada.se

Indikator	Definition	Mätetal	Uppföljningsforum, exempel
Dödsolycka*	Dödsfall som uppstår i samband med eller som en följd av en arbetsrelaterad olycka.	Antalet dödsolyckor	byggmöte/arbetsmiljömöte/säkerhetsstopp (stand-down), rutiner ska finnas
Allvarlig olycka*	Olycka med amputation, fraktur, förlorad syn, svår brännskada, medvetlöshet eller liknande.	Antalet allvarliga olyckor	byggmöte/arbetsmiljömöte
Olycka med frånvaro	Olyckor med personskada som leder till minst en förlorad arbetsdag/skift.	Antal sjukfrånvarodagar på grund av olycka	byggmöte/arbetsmiljömöte
Olycka med läkarvård	Olyckor med skada som kräver läkarvård men som leder till mindre än en förlorad arbetsdag/skift.	Antal olyckor som kräver läkarvård.	byggmöte/arbetsmiljömöte
Första-hjälpen-olycka	Skador som kräver en behandling (ej av läkare), ingen sjukskrivning – ”plåsterskada”	Antal olyckor som kräver enklare behandling, exempelvis plåsterskada.	byggmöte/arbetsmiljömöte
Allvarligt tillbud*	Händelse som kunde ha lett till allvarlig skada eller dödsolycka, t.ex. bränder, explosioner, gasläckor, fallande objekt, raserade byggnadsställningar eller andra fallande föremål.	Antalet allvarliga tillbud	byggmöte/arbetsmiljömöte
Tillbud	Händelse som skulle kunna orsaka en skada men inte gjorde det i det aktuella fallet. Exempel på tillbud: En lyftkedja brister vid ett lyft och lasten faller ned, dock utan att skada någon. Obs! Om t.ex. en undermålig lyftkedja upptäcks utgör det en risk (farlig situation).	Antalet tillbud	byggmöte/arbetsmiljömöte
Riskobservationer	Osäkra situationer/ förhållanden/beteenden.	Antalet riskobservationer	byggmöte/arbetsmiljömöte
Medverkan på skyddsron d i byggherrerollen	Antingen som byggherre eller som byggherrens representant.	Antalet skyddsron der av totala antalet skyddsron der.	byggmöte/arbetsmiljömöte
Kvarstående punkter i föregående skyddsron dsprotokoll vid nästa skyddsron d		Antalet kvarstående punkter	byggmöte/arbetsmiljömöte
Åtgärda en punkt i skyddsron dsprotokoll		Snittid (dagar) innan åtgärden är genomförd.	byggmöte/arbetsmiljömöte
Andel olycksfria dagar på byggarbetsplats	Entreprenören = Alla som arbetar åt entreprenören på byggarbetsplatsen under mätperioden. Plåsterskador och tillbud räknas ej som olycka i detta fall.	Antalet olycksfria dagar/totala antalet gånger 100 (%).	byggmöte/arbetsmiljömöte

Indikator	Definition	Mätetal	Uppföljningsforum, exempel
Hur många på arbetsplatsen har anmält allvarliga tillbud/tillbud?	(Ger en indikation på hur många som är delaktiga/"bryr sig"). Räkna på entreprenörer/byggherrerepresentanter och konsulter som har befunnit sig på arbetsplatsen under mätperioden.	Antalet som har gjort minst en anmälan/alla som befunnit sig på arbetsplatsen gånger 100 (%).	byggmöte/arbetsmiljömöte
Hur många på arbetsplatsen har anmält riskobservationer?	(Ger en indikation på hur många som är delaktiga/"bryr sig"). Räkna på entreprenörer/byggherrerepresentanter och konsulter som har befunnit sig på arbetsplatsen under mätperioden.	Antalet som har gjort minst en anmälan/alla som befunnit sig på arbetsplatsen gånger 100 (%).	byggmöte/arbetsmiljömöte
Antal gjorda arbetsberedningar	Som arbetsberedning räknas skriftlig arbetsberedning.	Antal skriftligt gjorda arbetsberedningar/vecka.	byggmöte/arbetsmiljömöte
Antalet arbetsberedningar som arbetstagare aktivt har deltagit i senaste veckan.	Som arbetstagare räknas alla som arbetar åt huvudentreprenören och dess ue på byggarbetsplatsen.	Antalet arbetstagare som aktivt deltagit i arbetsberedningen/ totala antalet arbetstagare gånger 100 (%).	byggmöte/arbetsmiljömöte
Antalet timmar i projekteringen som ägnas åt att skapa en bra arbetsmiljö i produktions- respektive bruksskedet.		Uppskatta antalet "arbetsmiljötimmar"/totala antalet projekteringstimmar gånger 100 (%).	projekteringsmöte/arbetsmiljömöte
Utbildning/Fortbildning	Inom säkerhet och arbetsmiljö	Utbildningstimmar per anställd och år internt	
Utbildning/Fortbildning	Inom säkerhet och arbetsmiljö	Utbildningstimmar per anställd och år entreprenör	
Utbildning/Fortbildning	Inom säkerhet och arbetsmiljö	Utbildningstimmar per anställd och år konsult	
Rimlig arbetsbelastning	Alla som arbetar för entreprenören den dagen enkäten skickas ut deltar. Rimlig arbetsbelastning definieras som att du hinner tänka på och åtgärda riskerna i ditt arbete så att du hinner minimera dem innan du utsätter dig för dem på byggarbetsplatsen.	Enkäter. Fråga ställs "Tycker du att du har en rimlig arbetsbelastning?" bedöms på en skala 1-6 där 6 är lika med att du har en rimlig arbetsbelastning.	byggmöte/arbetsmiljömöte
Säker arbetsplats	Alla som vistas på byggarbetsplatsen som entreprenörer/konsulter/byggherrers representanter under mätperioden tillfrågas	Fråga ställs t ex i enkät: "Upplever du dig säker när du befinner dig på byggarbetsplatsen?" Bedöms på en skala 1-6 där 6 är lika med att man känner sig helt säker när man befinner sig på byggarbetsplatsen	projekteringsmöte/byggmöte arbetsmiljömöte
LTAR/olycksfallsfrekvens på företags- och/eller branschnivå	LTAR (olycksfallsfrekvens): Lost Time Accident Rate, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro minst EN arbetsdag eller ETT arbetsskift. Genom att titta på antalet olyckor i förhållande till anställdas antal arbetade timmar, Lost Time Accident Rate, kan man jämföra sitt företags arbetsmiljöprestanda med andra företag och industrier, både i Sverige och utomlands.	1 miljon tim x antal olyckor/ totalt antal arbetade tim = olycksfallsfrekvens	företagsnivå